

MASTURBÁTOR BAD GIRL VIBRATING ASS



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) V přední části masturbátoru je otvor pro umístění vibračního vajíčka.
- 2) Do dálkového ovladače vložte dva akumulátory typu AA.
- 3) Po umístění vajíčka do otvoru zapnete vibrace otočením kolečka na boční straně ovladače, které slouží také jako plynulá regulace vibrací.

ÚDRŽBA

Po každém použití masturbátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

POZOR! Před údržbou masturbátoru vždy vytáhněte vibrační vajíčko!

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrační vajíčko **není voděodolné ani vodotěsné!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrační vajíčko je poháněno dvěma akumulátory typu AA.

Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Masturbátor a vibrační vajíčko s dálkovým ovladačem.