

MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING AND SUCKING AUTOMATIC WITH ADAPTER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením vrchního tlačítka se symbolem kroužku z šipek po dobu 3 vteřin zapnete či vypnete jeho rotační režim.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé rytmy.
- 3) Podržením levého tlačítka se symbolem kroužku s šipkou dovnitř po dobu 3 vteřin zapnete či vypnete jeho sací režim.
- 4) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé rytmy.
- 5) Podržením prostředního tlačítka power po dobu 3 vteřin zapnete či vypnete jeho automatizovaný rotační i sací režim režim.
- 6) Podržením pravého tlačítka se symbolem reproduktoru po dobu 3 vteřin zapnete či vypnete jeho hlasový režim.

ÚDRŽBA

Nejprve vyjměte rukáv z masturbátoru a očistěte jej vlažnou vodou. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna. V případě potřeby tento postup opakujte. Samotný masturbátor čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem, neponořujte jej do vody, mohlo by dojít k poškození elektroniky.

VODĚODOLNOST

Samotný masturbátor není ani **vodotěsný, ani voděodolný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor, kryt masturbátoru, sluchátka, držák s přísavkou a nabíjecí USB kabel.