

# MASTURBÁTOR CRUIZR ROTATING

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením vrchního tlačítka power po dobu 3 vteřin jej zapnete do pohotovostního režimu.
  - 2) Krátkým stisknutím spodního tlačítka se symbolem žárovky můžete nasvítit či zhasnout jeho průhlednou část.
  - 3) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem písmene G spustíte jeho rotace a hlasovou funkci.
  - 4) Opakovaným krátkým stiskem tohoto tlačítka přidáváte na rychlosti.
  - 5) Pozastavíte ji přidržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
  - 6) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem šipek měníte směr rotace.
  - 7) Pro vypnutí opět podržte jeho tlačítko power po dobu 3 vteřin.
- K masturbátoru lze připojit také sluchátka.

### ÚDRŽBA

Nejprve vyjměte rukáv z masturbátoru a očistěte jej vlažnou vodou. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna. V případě potřeby tento postup opakujte. Samotný masturbátor čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem, neponořujte jej do vody, mohlo by dojít k poškození elektroniky.

### VODĚODLNOST

Samotný masturbátor není ani **vodotěsný, ani voděodolný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Masturbátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor, kryt masturbátoru, sluchátka a nabíjecí USB kabel.