

SADA VIBRAČNÍCH KULIČEK REWOLUTION REWOBEADS WATCHME TECHNOLOGY



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power na kuličkách po dobu 2 vteřin. Přivítá Vás rozsvícením LED diody a uvede se do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte vajíčko do pohotovostního režimu.
- 5) Následným stisknutím prostředního tlačítka na hodinkách se symbolem kolečka po dobu 3 vteřin zapnete ovladač a spustíte vibrace.
- 6) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé režimy.
- 7) Krátkými stisky tlačítek se šipkami upravujete intenzitu síly vibrací.
- 8) Při podržení tlačítka s kolečkem po dobu 2 vteřin vypnete ovladač a vibrace pozastavíte.
- 9) Vypnout vajíčko opět musíte tlačítkem na jeho těle.

ÚDRŽBA

Po každém použití pomůcky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Kuličky jsou **vodotěsné**, proto je jejich údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek. Dálkový ovladač je pouze **voděodolný**, může na něj dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Dálkový ovladač a kuličky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete 3x kuličky, USB kabel pro nabíjení, dálkový ovladač a magnetický USB kabel pro nabíjení .