

MASTURBÁTOR DREAM TOYS THE GIRL NEXT DOOR TWERKING BRITNEY



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Masturbátor disponuje jen dvěma tlačítky v horní části. Přidržením tlačítka „power“ po dobu 2 vteřin uvedete pomůcku do pohotovostního režimu.
- 2) Přidržením stejného tlačítka ji opět vypnete.
- 3) Krátkými stisky druhého tlačítka se symbolem „křivky“ měníte jednotlivé programy vibrací.
- 4) Jeho přidržením vibrace zase vypnete, masturbátor však zůstane v pohotovostním režimu, což poznáte díky červenému podsvícení ovládacího panelu.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna a nechejte doschnout na vzduchu.

Občas ho můžete poprášit pudrem na masturbátory, čímž obnovíte vzhled a vlastnosti materiálu a prodloužíte jeho životnost.

VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.