

DÁRKOVÁ SADA PRO ŽENY DREAM TOYS LOVE TO PLAY PLEASURE BOX

Návod



OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Podržením tlačítka na vibrátoru po dobu cca 3 vteřin jej zapnete. Přivítá vás krátká vibrace a rozsvítí se LED dioda.
- 2) Krátkými stisky stejného tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnete jej opětovným podržením tlačítka po dobu cca 3 vteřin.

OVLÁDÁNÍ POMŮCEK S VIBRAČNÍMI PATRONAMI

- 1) Odšroubujte víčko patron a vyjměte pojistky.
- 2) Následným krátkým stiskem zapnete a měníte vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnete je podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobky opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODLNOST

Vibrátor je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Patrony jsou **voděodolné**, proto je jejich údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Patrony jsou poháněny dvěma akumulátory typu 3 x LR44 a 1 x AAA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické AAA akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.