

VIBRÁTOR MAGIC MOTION UMI SMART WEARABLE DUAL MOTOR ČERVENÝ

Návod na použití:

- 1) Krátkým stiskem tlačítka „power“ jej zapnete a uvedete do pohotovostního režimu
- 2) Vibrátor vás přivítá rozblikáním LED diody a krátkou vibrací
- 3) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy, rytmy se střídají s pozastaveným stavem
- 4) Vibrátor vypnete dlouhým podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin
- 5) Pro použití s mobilní aplikací What Sence nebo Magic Motion si ji stáhněte do telefonu
- 6) Dále se řiďte jejími pokyny a už si jen užívejte rozmanitost okamžiku
- 7) Po připojení Bluetooth je omezeno ruční ovládání. Pro obnovu ručního ovládání zcela ukončete aplikaci nebo vypněte Bluetooth na telefonu.

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velmi jednoduchá a lze jej čistit i vodou.

Lubrikace:

Lubrikanty na VODNÍ BÁZI

Voděodolnost:

Vibrátor je voděodolný, tzn. že na něj může stříkat voda. **Nesmí však být do ní ponořený!**

Napájení:

Napájení pomocí integrovaného Li-on akumulátoru

Obsah balení:

Vibrátor, napájecí USB kabel