

# KROUŽEK NA PENIS OHMIBOD BLUEMOTION NEX 3

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka na těle kroužku po dobu 3 vteřin jej zapnete a uvedete do pohotovostního režimu.
- 2) Přivítá vás rozblíknáním LED diody a krátkou vibrací. Krátkými stisky tlačítka se zapnete a měníte jednotlivé rytmy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opět podržením tlačítka po dobu 3 vteřin, což dá vědět třemi krátkými vibracemi.
- 4) Pro připojení k mobilnímu telefonu si stáhněte aplikaci OhMeBod Remote.
- 5) Uvedte kroužek do pohotovostního režimu, aplikaci spusťte a řiďte se pokyny na displeji.

### ÚDRŽBA

Po každém použití kroužek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Kroužek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Kroužek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete kroužek, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu.