

SADA ELECTRASTIM KIX ELECTRO STIMULATOR



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Na produktu naleznete 3 tlačítka a jeden LED display.
- 2) Tlačítka + a – zvyšují a snižují intenzitu jednotlivých programů.
- 3) Hračka obsahuje okolo 80 stupňů intenzity, abyste se dostali z nejnižší na nejvyšší, potrvá to přibližně 40 vteřin.
- 4) Tlačítko „power“ slouží k aktivaci a deaktivaci pomůcky, čehož docílíte přidržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 5) Taktéž poslouží k přepínání programů.
- 6) LED obrazovka zobrazí intenzitu pomocí barevného spektra – čím teplejší barvy, tím vyšší intenzita.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte v oblasti srdce a hlavy, vyhněte se také oblasti krku, svalové stahy mohou způsobit udušení. Osoby s elektro nebo kovovými implantáty, včetně osob s nemocemi srdce by neměly elektro pomůcky používat bez konzultace s lékařem. Nepoužívejte v těhotenství. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Používejte pouze na nepoškozenou pokožku. Držte mimo dosah dětí. Používejte pouze originální příslušenství.

VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Pro zvýšení vodivosti vždy použijte speciální [gel pro elektro sex](#).

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Během nabíjení bude svítit červeně a jakmile bude připraven k dalšímu použití, rozsvítí se zeleně.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.