

# VIBRAČNÍ VAJÍČKO EASYTOYS WITH REMOTE CONTROL



## Návod

### OVĽADÁNÍ

- 1) Na vajíčku podržte tlačítko power po dobu 2 vteřin pro zapnutí. Vajíčko vás přivítá rozsvícením LED diod.
- 2) Následnými krátkými stisky jej zapnete a měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Vypnete jej opětovným dlouhým podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 4) Pokud budete chtít vajíčko ovládat ovladačem, vždy je nutné nejprve samotnou pomůcku zapnout dlouhým stiskem power tlačítka.
- 5) Následně již prostředním tlačítkem na ovladači vajíčko uvedete do chodu i vypnete a to jeho krátkým stiskem.
- 6) Tlačítka + a - slouží k volbě rychlosti, tlačítka se symbolem vlnky si vybíráte stupeň pulzací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.