

MASTURBÁTOR FRIEND WITH BENEFITS ALICE GREEN REALISTIC VIBRAČNÍ A SACÍ



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí vibrací stiskněte horní tlačítko se symbolem „křivky“.
- 2) Opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 3) Pro vypnutí vibrací stiskněte stejné tlačítko po dobu cca 3 vteřin.
- 4) Pro zapnutí funkce sání stiskněte spodní tlačítko se symbolem „úst“.
- 5) Opakovaným stiskem tlačítka přepínáte mezi jednotlivými sacími režimy.
- 6) Pro vypnutí funkce sání stiskněte stejné tlačítko po dobu cca 3 vteřin.
- 7) Pro uvolnění podtlaku stačí krátce stisknout prostřední tlačítko se symbolem „mráčku“.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

POZOR! Vyhněte se kontaktu vody s ovládacími prvky masturbátoru a nabíjecího konektoru!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masturbátor a USB kabel pro nabíjení.