

VENUŠINY KULIČKY SE ZÁVAŽÍM FEMMEFUNN MOMENTA VIBRAČNÍ Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko na boku základny po dobu 3 vteřin pro zapnutí. Rozsvítí se LED dioda a kuličky se uvedou do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Opětovným podržením tlačítka po dobu 3 vteřin je vypnete.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem zapnete kuličky do pohotovostního režimu.
- 5) Krátkými stisky tlačítka power na ovladači zapnete a měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 6) Podržením tohoto tlačítka po dobu 3 vteřin je pozastavíte.
- 7) Krátkým stiskem vrchního tlačítka se symbolem blesku zapnete na 10 vteřin režim boost.
- 8) Po uplynutí doby se vrátí do předchozího režimu.
- 9) Vypnout kuličky musíte jejich vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití kuličky opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kuličky jsou **voděodolné**, proto je jejich údržba velmi jednoduchá.

Na kuličky může dopadat stříkající voda, ale do vody je ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Kuličky jsou poháněny kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn také interní baterií, kterou dobijete pomocí přiloženého USB kabelu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení vibrační kuličky, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.