

STIMULÁTOR FLESHLIGHT QUICKSHOT LAUNCH

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením pravého tlačítka „power“ na pravém boku simulátoru po dobu 3 vteřin jej uvedete do pohotovostního režimu. LED diodami se rozblíkají tlačítka a jezdec zkalibruje svou výchozí pozici.
- 2) Nyní uchyťte svůj masturbátor pomocí přezky.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka „power“ spustíte první automatický režim jezdce.
- 4) Tlačítka na pravé rukojeti ovládáte rychlost jezdce.
- 5) Krátkými stisky tlačítka směrem nahoru přidáváte na rychlosti, krátkými stisky tlačítka směrem dolů rychlost ubíráte.
- 6) Tlačítka na levé rukojeti ovládáte délku dráhy jezdce.
- 7) Krátkými stisky tlačítka směrem nahoru přidáváte na délce dráhy, krátkými stisky tlačítka směrem dolů délku dráhy zkracujete.
- 8) Při nejkratším a druhým nejkratším nastavení dráhy jezdce lze nastavit pozici jezdce pomocí krátkých stisknutí tlačítka „position“ na levém boku simulátoru.
- 9) Na výběr máte spodní pozici pro masáž kořene, středovou pozici pro dráždění těla penisu a vrchní pozici pro stimulaci žaludu.
- 10) Pro pozastavení pohybu jezdce krátce stiskněte tlačítka „power“.
- 11) Pro vypnutí tlačítka „power“ podržte po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Použití jakéhokoli hardwarového produktu třetí strany v kombinaci s Universal Launch porušuje podmínky použití a záruky. Při utahování masturbátoru vyvíjte jen přiměřenou sílu, aby nedošlo k poškození vašeho masturbátoru ani simulátoru. Při používání dbejte zvýšené bezpečnosti, aby se do dráhy jezdce nedostal žádný předmět ani část těla, aby nedošlo ke zranění. Simulátor lze v případě potřísnění či zašpinění otřít vlhkým hadříkem. Následně jej suchým hadříkem dobře vysušte.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepoužijí vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

V případě lubrikace a údržby masturbátoru se řiďte doporučením pro jeho vlastní typ.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého síťového adaptéru.

Doba nabíjení je cca 90 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůček na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor a síťový adaptér.