

KROUŽEK NA PENIS HUEMAN INFINITI IGNITE VIBRATING COCK RING



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Výrobek zapnete i vypnete stiskem tlačítka „power“ po dobu přibližně 3 sekund. Produkt se uvede do pohotovostního režimu, oznámí vám to rozsvícením LED diody.
- 2) Krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními režimy.
- 3) Pro použití dálkového ovládání uveďte výrobek do pohotovostního režimu a zmáčkněte tlačítko „power“ na ovladači po dobu 3 vteřin, abyste spustili vibrace.
- 4) Krátkými stisky tlačítkem „+“ na ovladači měníte režimy vibrací a pulzací a stiskem tlačítka „-“ se vrátíte o režim zpět.
- 5) Opětovným dlouhým podržením tlačítka „power“ se vibrace pozastaví.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek, dálkový ovladač, magnetický USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.