

KROUŽEK NA PENIS HUEMAN NEPTUNE VIBRATING COCK RING



+ REMOTE

Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí/vypnutí výrobku stiskněte tlačítko "power" po dobu cca 3 sekund, LED dioda se rozsvítí a produkt se uvede do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky stejného tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.

POUŽITÍ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- 1) Pro použití dálkového ovládání uveďte výrobek do pohotovostního režimu a zmáčkněte tlačítko "power" na ovladači, taktéž po dobu cca 3 vteřin pro spuštění vibrací.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka "+" měníte režimy vibrací a pulzací.
- 3) Krátkým stiskem tlačítka "-" se vrátíte o režim zpět.
- 4) Opětovným dlouhým stiskem tlačítka "power" se vibrace pozastaví.
- 7) Výrobek zůstává v pohotovostním režimu, ve kterém vydrží dle výrobce několik měsíců.
Proto jej vypněte tlačítkem na těle výrobku.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Dálkový ovladač je pouze **voděodolný**.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 40 minut.

Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.