

Maturbátor Svakom Kaotik Labs THE JETPACK

NÁVOD NA POUŽITÍ



OVLÁDÁNÍ:

Přehled tlačítkových prvků (Rukojeť)

Zařízení má ergonomické ovládání rozdělené na dvě rukojeti (podobně jako herní ovladač):

- **Pravá rukojeť:** tlačítko napájení (Power), tlačítka změny režimu (Δ a ∇) a LED ukazatel režimu.
- **Levá rukojeť:** tlačítko pozice (Position), tlačítka nastavení rychlosti/intenzity (+ a -) a LED indikátory stavu baterie.

Základní funkce a zapnutí

- **Zapnutí / Vypnutí:** dlouze stiskněte tlačítko napájení na pravé rukojeti po dobu 2 sekund. Světelná lišta pod vstupem rukávu se rozsvítí modře.
- **Pauza / Obnovení provozu:** během chodu krátce stiskněte tlačítko napájení.

Režimy posuvu a Intenzita

1. Volba režimu (Pravá rukojeť):

- pomocí tlačítek Δ a ∇ pod tlačítkem napájení přepínáte mezi 5 režimy posuvu.
- číslo aktuálního režimu se zobrazuje na LED panelu indikátoru.

2. Aktivace pohybu a nastavení zdvihu (Levá rukojeť):

- 1x stiskněte tlačítko pozice pro spuštění sekvence posuvu.
- dalšími stisky tlačítka pozice postupně přepínáte mezi 5 délkovými pozicemi zdvihu (od nejdelšího po nejkratší).

3. Nastavení rychlosti (Levá rukojeť):

- pomocí tlačítek + a - zvyšujete nebo snižujete rychlost posuvu. (*Úroveň rychlosti se nezobrazuje na LED displeji*).

Speciální funkce a zámek

• Cestovní zámek (Travel Lock):

- stiskněte a podržte současně tlačítko pozice a tlačítko napájení po dobu 8 sekund pro aktivaci nebo deaktivaci zámku.

- zámek se automaticky deaktivuje také přihlášením nabíjecího kabelu USB-C.
- **Nastavení výšky a sevření rukávu (Při vypnutém stavu):**
 - dvakrát stiskněte tlačítko pozice pro snížení polohy rukávu.
 - otočením spodní části zařízení upravte těsnost/sevření vnitřního rukávu podle potřeby.
- **Automatické vypnutí:** zařízení se automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti.
- **Chování při vypnutí:** při vypínání se rukáv může několikrát posunout dopředu. Jedná se o standardní čistící/startovní sekvenci.

ÚDRŽBA:

POZOR! Po každém použití nezapomeňte na důkladnou hygienu pomůcky, prodloužíte tím její životnost.

Tělo hračky nikdy neponořujte do vody, pouze ho otřete vlhkým hadříkem. Vnitřní TPE vložku po použití vyjměte, důkladně propláchněte vlažnou vodou a omyjte [dezinfekcí na erotické pomůcky](#). Po uschnutí ošetřete vložku [regeneračním pudrem](#) na TPE materiály.

VODĚODOLNOST:

Produkt **není** voděodolný! Proto zamezte kontaktu s vodou v místě nabíjecího konektoru a elektronických částí. Tělo přístroje je odolné proti stříkající vodě, ale vnitřní TPE vložka je po vyjmutí plně omyvatelná.

LUBRIKACE:

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely (např. silikonové) by mohly nenávratně poškodit povrch pomůcky a způsobit její lepkavost.

POHON A NABÍJENÍ:

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-Ion akumulátorem, který je od výroby z části nabitý. Před prvním použitím doporučujeme akumulátor zcela nabít.

- **Způsob nabíjení:** pomocí přiloženého USB kabelu zapojeného do napájecího adaptéru, PC nebo powerbanky.
- **Indikace:** při nabíjení LED kontrolka bliká, po úplném nabití svítí trvale.
- **Doba nabíjení:** cca 240 minut, (plně nabitý vydrží až 60 - 120 minut provozu). Skutečná výdrž závisí na zvoleném režimu posuvu, rychlosti a délce zdvihu – při maximálním výkonu se může mírně zkrátit).

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém, chladném a tmavém místě mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ:

- 1× masturbátor
- 1× USB-C nabíjecí kabel
- 1× uživatelský návod