

# DÁRKOVÁ SADA LOVEBOXXX SEXY SURPRISE EGG



## Návod

### OVLÁDÁNÍ VIBRÁTOR

- 1) Vibrátor uvedete do provozu otočením spodní části, která slouží také jako kryt baterie,
- 2) Spodní kryt slouží také jako regulace vibrací,
- 3) Vibrátor vypnete otočením spodní části.

### OVLÁDÁNÍ VIBRAČNÍ KROUŽEK

- 1) Stiskem tlačítka pro zapnutí na boční straně uvedete kroužek do provozu.
- 2) Stiskem stejného tlačítka pak vibrace vypnete.

### OVLÁDÁNÍ VIBRAČNÍ VAJÍČKO

- 1) Pro zapnutí vajíčka stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém vypínači
- 2) Pro vypnutí vajíčka stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém vypínači

### ÚDRŽBA

Po každém použití produkt opláchněte vlažnou vodou.

**POZOR!** Před umytím vibračního kroužku vyjměte patronu s bateriemi!

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Pomůcky nejsou **voděodolné ani vodotěsné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.