

MASÁŽNÍ HLAVICE A VIBRÁTOR 2V1 LELO SWITCH



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Masážní hlavici zapnete stiskem tlačítka „+“ nebo „(())“.
- 2) Jednotlivými krátkými stisky tlačítka „(())“ měníte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 3) Tlačítka „+“ a „-“ slouží pro zvýšení nebo snížení intenzity vibrací.
- 4) Pro vypnutí hlavice stiskněte tlačítko „(())“ po dobu cca 3 vteřin.
- 5) Hlavice je vybavena cestovním zámekem a ten aktivujete současným stiskem tlačítek „+“ a „-“.

POUŽITÍ S APLIKACÍ

- 1) Pro zapnutí a spárování přes Bluetooth stiskněte tlačítko „(())“ po dobu cca 3 vteřin. LED kontrolky se rozblíknou, což signalizuje párování s Bluetooth.
- 2) Otevřete aplikaci Lelo a ve spodní liště najdete ikonu hračky.
- 3) Vyhledejte Lelo Switch a vyberte možnost připojit.
- 4) Postupujte podle animace na obrazovce, t.j. podržte tlačítko a potvrďte připojení hračky.
- 5) Přejděte do části MY LELO TOYS a vyberte část PLAY.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masážní hlavici, USB kabel pro nabíjení, sametový pytlík pro úschovu pomůcek a vzorek lubrikačního gelu.