

# VIBRÁTOR 2V1 MIA TOSCANA WAND + UP AND DOWN

## Návod



### OVĽADÁNÍ

- 1) Podržení vrchního tlačítka power po dobu 4 vteřin zapnete vibrace masážní hlavice.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Podržení spodního tlačítka se symbolem vajíčka po dobu 4 vteřin zapnete vibrace a pohyb špičky vibrátoru.
- 4) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 5) Pro vypnutí vibrace podržte příslušné tlačítko po dobu 4 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na výrobek může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.