

# SADA MYSTIM TENSION LOVER ELECTRO STIMULATION 2

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Připojte elektrody ke zdroji pomocí kabelů. Odlepte ochrannou fólii a nalepte na čistou a suchou pokožku. Pořádně přitlačte, aby byla elektroda v plném kontaktu s pokožkou.
- 2) Zapněte zdroj otočením příslušného potenciometru.
- 3) Otáčením potenciometru přidáváte či ubíráte na intenzitě, což vám ukáže odstupňované čárkování pod jednotlivým názvem kanálu. Na stupnici 1 až 10 pak vidíte zvolený program.
- 4) Ten přepínáte tlačítkem MODE.
- 5) Program 1 je pro individuální nastavení, 2-6 pro přednastavené programy a 7-10 pro tréninkový režim.
- 6) Krátkými stisky tlačítka TIME měníte nastavení časovače.
- 7) V režimu 1 lze upravovat šířku vln tlačítky „+“ a „-“ u nápisu „WIDTH“ a rychlost impulzů tlačítky „+“ a „-“ u nápisu „RATE“.

### UPOZORNĚNÍ:

Osoby se srdečními vadami, srdeční arytmií či s elektronickými nebo kovovými implantáty (např. kardiostimulátor) nesmí používat produkt bez předchozí konzultace se svým lékařem. Stimulace nesmí být nikdy prováděna tak, aby proud procházel mozkem nebo srdcem. Nikdy nestimulujte oblast hrtanu nebo krku, svalové kontrakce by mohly vést k dušení. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů. Nepoužívejte během těhotenství. Nepoužívejte na podrážděné či poraněné kůži. Přístroj nerozebírejte, neopravujte a používejte pouze originální příslušenství. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou. Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Pro zvýšení vodivosti vždy použijte speciální **gel pro elektro sex**.

### POHON A NABÍJENÍ

Nabíjení provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete digitální zdroj, dva bipolární kabely s 2mm konektorem a 4 samolepící elektrody.