

# VIBRÁTOR MYSTI TICKLING TRUMAN ESTIM BLACK EDITION



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stiskem tlačítka se symbolem „kolečka“ zapnete a měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 2) Krátkými stisky tlačítka „+“ přidáváte na intenzitě vibrací, krátkými stisky tlačítka „-“ ji zase ubíráte.
- 3) Podržením tlačítka s „kolečkem“ po dobu 3 vteřin vibrace vypnete.
- 4) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „vlnky“ zapnete a měníte jednotlivé režimy elektrostimulace.
- 5) Krátkými stisky tlačítka „+“ přidáváte na intenzitě výbojů, krátkými stisky tlačítka „-“ ji zase ubíráte.
- 6) Při změně na režim 6 se tlačítko rozsvítí zeleně, což udává tréninkový režim pro posílení svalů pánevního dna, který automaticky mění intenzitu.
- 7) Při změně programu zůstává nastavení zvolené intenzity, pouze při přechodu na tréninkový režim se vrátí na nejnižší stupeň intenzity.
- 8) Podržením tlačítka se symbolem „vlnky“ po dobu 3 vteřin elektrické výboje vypnete.

### UPOZORNĚNÍ:

Osoby se srdečními vadami, srdeční arytmií či s elektronickými nebo kovovými implantáty (např. kardiostimulátor) nesmí používat produkt bez předchozí konzultace se svým lékařem. Stimulace nesmí být nikdy prováděna tak, aby proud procházel mozkem nebo srdcem. Nikdy nestimulujte oblast hrtanu nebo krku, svalové kontrakce by mohly vést k dušení. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů. Nepoužívejte během těhotenství. Nepoužívejte na podrážděné či poraněné kůži. Přístroj nerozebírejte, neopravujte a používejte pouze originální příslušenství. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

Pro zvýšení vodivosti vždy použijte speciální **gel pro elektro sex**.

## **POHON A NABÍJENÍ**

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

## **SKLADOVÁNÍ**

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

## **OBSAH BALENÍ**

V balení naleznete vibrátor, magnetický USB kabel pro nabíjení a pouzdro pro úschovu pomůcek.