

KROUŽEK NA PENIS PLAYBOY PLEASURE TRIPLE PLAY



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka power na vrchní části kroužku po dobu 2 vteřin jej spustíte do pohotovostního režimu. Přivítá vás rozsvícením LED diody.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Opětovným podržením tlačítka po dobu 2 vteřin vibrace vypnete.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem zapněte kroužek do pohotovostního režimu.
- 5) Podržte spodní tlačítko power na ovladači po dobu 2 vteřin, čímž zapnete ovladač, který zabliká.
- 6) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vibrací přepínáte jednotlivé vibrační rytmy kroužku.
- 7) Ovladač vypnete podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 8) Kroužek musíte vypnout jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační kroužek, dálkový ovladač a magnetický USB kabel pro nabíjení.