

STIMULÁTOR PROSTATY PLAYBOY PLEASURE PEASER



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin uvedete stimulátor do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 3) Stimulátor pak vypnete podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem vložte baterii do ovladače.
- 5) Uvedte kolík do pohotovostního režimu.
- 6) Podržením tlačítka power na ovladači po dobu 3 vteřin zapnete vibrace.
- 7) Krátkým stiskem tlačítka měníte jednotlivé rytmy.
- 8) Podržením tlačítka power na ovladači po dobu 3 vteřin pozastavíte vibrace a vypnete ovladač.
- 9) Kolíček pak musíte vypnout jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek. Ovladač voděodolný **není**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Ovladač je napájen baterií CR2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor prostaty, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.