

# VIBRÁTOR PRETTY LOVE GENE



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte dva akumulátory typu AAA (nejsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete stiskem spodního tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin.
- 4) Pro změnu jednotlivých vibračních rytmů stiskněte krátce pravé tlačítko se symbolem „vlnovky“.
- 5) Po stisknutí tlačítka se symbolem „reproduktoru“ se spustí ovládání hlasem/hudbou.
- 6) Pro vypnutí vibrátoru stiskněte spodní tlačítko „power“ po dobu cca 3 vteřin.

### ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor.