

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6729



### Deia vibrátor The Hot & Cold Temptation

#### Údržba:

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

#### Skladování:

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

#### Kvalita:

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### Důležité instrukce:

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 180-ti minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi. Plně vodotěsný pro zábavu ve vaně i sprše

#### Upozornění:

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.

### **Tlačítko napájení:**

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.

### **Připraveni objevit nové dimenze smyslné teplotní hry?**

Deia Hot & Cold massager vám to umožní! Tento masážní přístroj s měnící se teplotou a vibracemi přináší jedinečné pocity při vnější i vnitřní stimulaci. Přizpůsobte si zážitek sobě nebo svému partnerovi kombinací horkých a studených teplot s různými vibračními režimy, které tento přístroj nabízí.

### **Ovládání zařízení:**

- Zapnutí vibrací: Stiskněte tlačítko vibrací.
- Přepínání režimů: Opakovaným kliknutím na tlačítko vibrací procházejte 10 vibračními režimy.
- Vypnutí vibrací: Pokračujte v přepínání, dokud nedojdete na konec vibračních režimů – tím se vibrace vypnou.
- Ochlazení špičky pro stimulaci bodu G: Stiskněte tlačítko „vločka“.
- Vypnutí chlazení: Stiskněte tlačítko „vločka“ znovu.
- Zahřátí špičky pro stimulaci bodu G: Stiskněte tlačítko „slunce“.
- Vypnutí zahřívání: Stiskněte tlačítko „slunce“ znovu.

Je vyroben z tělu bezpečného silikonu, je vodotěsný, snadno se čistí a pohodlně skladuje.

### **Vlastnosti:**

- ✓ Regulace teploty pro jedinečné pocity při vnější i vnitřní stimulaci
  - ✓ Kombinace horkých a studených teplot s 10 vibračními režimy nabízí až 32 různých smyslných kombinací
  - ✓ Ultrajemný a hladký silikon bezpečný pro tělo
  - ✓ Obsah balení: masážní přístroj, úložný sáček, magnetický nabíjecí kabel, uživatelská příručka
-

### **Jak vibrátor The Hot & Cold Temptation používat:**



#### **Rozehřátí**

Nastavte teplotu na chladnou a jemně přejíždějte špičkou zařízení po svých nebo partnerových prsou, přičemž se zaměřte na bradavky pro intenzivnější vzrušení.



#### **Objevujte**

Objevte 10 vibračních režimů a vytvořte si jedinečné pocity při vnější i vnitřní stimulaci.



#### **Vyvrcholení**

Vsuňte hlavičku do partnerčiny vagíny a nakloňte rukojeť masážního přístroje směrem dolů, aby vyvinula přímý tlak na bod G. Jemně kolébejte masážním přístrojem dopředu a dozadu, aby došlo k intenzivní stimulaci této oblasti.

#### **Nabíjecí port:**

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.

## Jak nabíjet



Najděte dva nabíjecí kontakty na nabíjecím kabelu a odpovídající nabíjecí kontakty na zařízení (dvě malé kovové kruhové plošky umístěné na spodní části přístroje).



Zarovnejte dva nabíjecí kontakty na nabíjecím kabelu s nabíjecími kontakty na zařízení. Kabel by se měl k zařízení magneticky připojit.



Zapojte druhý konec nabíjecího kabelu do 5V napájecího zdroje (standardní nabíječka na mobilní telefon). LED kontrolka na zařízení bude pomalu pulzovat, což signalizuje nabíjení, a po úplném nabití se rozsvítí trvale.

Zažijte intenzivní potěšení a vyberte si tu nejlepší vibrační stimulaci která vás přivede na vrchol. Při plném nabití vydrží až 1 hodinu hrátek

Velikost produktu: 3,51 cm × 3,99 cm × 21,62 cm

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



**Balení obsahuje:** stimulátor, nabíjecí pouzdro, USB-C kabel, uživatelská příručka