

# VIBRAČNÍ VAJÍČKO ROSY GOLD



## Návod

### OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU

- 1) Před prvním použitím odšroubujte vajíčko a vyjměte pojistku, která je mezi kontakty a baterií. Naleznete ji uvnitř krytu.
- 2) Stejně tak je nutné otevřít ovladač. Odšroubujte první šroubek a poté vložte do spodního otvoru opatrně špičku příborového nože a lehkou pákou uvolněte krytku. Na baterii naleznete také pojistku, kterou musíte vytáhnout.
- 3) Poté zavřete ovladač, zašroubujte vajíčko a máte jej připraveno k používání.
- 4) Podržetím tlačítka "ON/OFF" po dobu cca. 3 vteřin zapnete či vypnete vajíčko.
- 5) Tlačítka "+" a "-" slouží ke zvýšení nebo snížení intenzity.
- 6) Tlačítka se symbolem "vlnovek" jsou určena k volbě režimu vibrací.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

### LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu výrobku můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn třemi akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

Dálkový ovladač je napájen akumulátorem typu CR 2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, 3x baterii typu AAA a 1x baterii typu CR2032.