

VIBRÁTOR ROSY GOLD RABBIT WITH THRUSTING FUNCTION



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor zapnete i vypnete stiskem spodního tlačítka po dobu cca 3 vteřin. Vibrátor se zapne do pohotovostního režimu (rozsvítí se LED dioda).
- 2) Stiskem horního tlačítka spustíte vibrace v horní části výrobku.
- 3) Dalšími krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 4) Stiskem spodního tlačítka spustíte vibrace stimulátoru klitorisu.
- 5) Dalšími krátkými stisky stejného tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 6) Funkci přírazu zapnete stiskem spodního tlačítka a dalšími krátkými stisky měníte intenzitu.
- 7) Funkci přírazu vypnete stiskem spodního tlačítka po dobu cca 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, magnetický USB kabel pro nabíjení a cedulky na dveře.