

STIMULÁTOR SVAKOM ECHO 2

FLEXIBLE FINGER VIBRATOR



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stimulátor zapnete stiskem tlačítka „S“ po dobu cca 2 vteřin.
 - 2) První vibrační režim zapnete krátkým stiskem tlačítka „S“.
 - 3) Pro přepínání jednotlivých vibračních režimů stiskněte tlačítko „S“ 2x rychle za sebou.
 - 4) Stimulátor je vybaven funkcí nahřívání, které zapnete či vypnete stiskem tlačítka se symbolem „teploměru“ po dobu cca 2 vteřin.
 - 5) Stimulátor je vybaven cestovním zámek, který aktivujete i deaktivujete současným přidržetím tlačítek „S“ a „teploměru“ dokud se nerozblíká LED dioda.
 - 6) POZOR! Po nabíjení se automaticky cestovní zámek deaktivuje.
 - 7) Pro použití s mobilní aplikací přes Google Play si ji zdarma stáhněte do telefonu zde: [SVAKOM](#)
Pro použití s mobilní aplikací přes App Store si ji zdarma stáhněte do telefonu zde: [SVAKOM](#)
- Zapněte stimulátor, spusťte aplikaci a vyčkejte. Pomůcka se sama spáruje. Nyní se řiďte pokyny na obrazovce. Můžete ovládat pomůcku pod záložkou „PLAY“ a vybírat z funkce dotyku prstu na displeji, přednastavených rytmů, vlastní sekvence pulzací, ovládání hudbou, ovládání hlasem a dálkové ovládání s chatem a videochatem.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.
Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 90 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor a USB kabel pro nabíjení.