

KROUŽEK NA PENIS SVAKOM WINNI 2

Návod k použití:

- 1) Podržením bočního tlačítka se symbolem S po dobu 3 vteřin zapnete pohotovostní režim
- 2) Dalším krátkým stiskem tlačítka spustíte první vibrační rytmus
- 3) Dvojklikem měníte jednotlivé vibrační rytmy, krátkým jedním stiskem tlačítka upravujete intenzitu síly vibrace
- 4) Podržením tlačítka po dobu 3 vteřin kroužek vypnete

- 1) **Pro ovládání s dálkovým ovladačem** zapněte kroužek do pohotovostního režimu
- 2) Následným krátkým stiskem jakéhokoliv tlačítka se symbolem šipky zapnete vibrace kroužku
- 3) Krátkými stisky šipky nahoru přidáváte na intenzitě vibrací, krátkými stisky tlačítka šipky dolů ji zase ubíráte
- 4) Změnu rytmu provedete dvojklikem šipky nahoru, dvojklikem šipky dolů se vrátíte do předchozího rytmu
- 5) Pro pozastavení vibrací podržte prostřední tlačítko se symbolem S po dobu 3 vteřin
- 6) Ovladač má lehkou latenci
- 7) Kroužek pak musíte vypnout jeho vlastním tlačítkem

- 1) **Pro ovládání pomocí mobilní aplikace SVAKOM** si ji stáhněte do telefonu
- 2) Následně zapněte kroužek do pohotovostního stavu a spusťte aplikaci
- 3) Párování proběhne automaticky
- 4) Poté stiskněte nabídku PLAY, kde se vám ukáže nabídka funkcí

Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Kroužek je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Kroužek je vodotěsný, tzn., že na něj může dopadat stříkající voda a může být do ní také ponořen.

Napájení

Nabíjení kroužku s integrovaným Li-on akumulátorem se provádí pomocí přiloženého USB kabelu. Dálkový ovladač je napájen 1 baterií typu CR2023.

Obsah balení

Vibrátor, dálkový ovladač, napájecí USB kabel.