VIBRÁTOR SNAIL VIBE AXI SPOT WAND

Návod

OVLÁDÁNÍ
1) Stiskem horního tlačítka se symbolem jedné „vlnky“ po dobu cca 3 vteřin zapnete vibrace.
2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka měníte intenzitu síly.
3) Rychlým dvojklikem tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační rytmy.
4) Stiskem spodního tlačítka se symbolem dvou „vlnek“ po dobu cca 3 vteřin zapnete pohyb špičky.
5) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka měníte rychlost pohybu.
6) Jednotlivé funkce vypnete opětovným podržením příslušného tlačítka po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA
Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.
Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.
Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST
Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.
Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE
Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ
Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.
Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.
Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ
V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potřebujete poradit?
Napište nám na ahoj@flagranti.cz
nebo zavolejte na 555 333 169