

# KORÁLE ANÁLNÍ XR BRANDS BANG! 28X REMOTE CONTROL



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Výrobek zapnete stiskem tlačítka „ON/OFF“ na těle korálů po dobu cca 3 vteřin.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 3) Pro použití s dálkovým ovladačem musí být korále zapnuty.
- 4) Krátkým stiskem tlačítek se symbolem „~“ měníte jednotlivé vibrační rytmy.
- 5) Stiskem tlačítek „+“ a „-“ zvyšujete, resp. snižujete rychlost vibrací.
- 6) Prostředním tlačítkem „ON/OFF“ na těle ovladače vibrace vypnete.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

**Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Doba nabíjení je cca 60 minut.

Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR2032.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální korále, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterii typu CR2032.