

VIBRÁTOR YOU2TOYS RC FUCKING MACHINE WITH REMOTE CONTROL



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Cestovní zámek aktivujete a deaktivujete stiskem spodního tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin, což je potvrzeno dvojitým bliknutím LED diod.
- 2) Krátkým stiskem tlačítka „power“ zapnete vibrátor do pohotovostního režimu.
- 3) Následnými krátkými stisky prostředního tlačítka se symbolem „vlnky“ zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 4) Stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin vibrace pozastavíte vibrace.
- 5) Krátkými stisky horního tlačítka se symbolem „šipek“ zapnete a měníte jednotlivé rychlosti přiřazení.
- 6) Stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin přiřazení pozastavíte.
- 7) Krátkým stiskem tlačítka „power“ jej vypnete.

Pro použití s dálkovým ovladačem zapněte vibrátor do pohotovostního režimu.

- 8) Cestovní zámek ovladače aktivujete a deaktivujete podržením spodního tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin, což je potvrzeno dvojitým bliknutím LED diody.
- 9) Krátkým stiskem tlačítka „power“ zapnete ovladač a rozsvítí se LED dioda.
- 10) Následnými krátkými stisky prostředního tlačítka se symbolem „vlnky“ zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 11) Stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin pozastavíte vibrace.
- 12) Krátkými stisky horního tlačítka se symbolem „šipek“ zapnete a měníte jednotlivé rychlosti přiřazení.
- 13) Stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin pozastavíte přiřazení.
- 14) Krátkým stiskem tlačítka „power“ vypnete ovladač i vibrátor.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky.

Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Doba nabíjení vibrátoru je cca 130 minut. Doba nabíjení dálkového ovladače je cca 180 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač, přísavku na vibrátor a USB kabel pro nabíjení.