

Vaginální trenažér You2Toys Trainer with Bouncing Weights fialový

Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Trenažér vyjměte z obalu a opláchněte pod tekoucí teplou vodou.
- 2) Chytněte trenažér mezi prsty za prostřední tenkou část spojující vajíčko se závažím a opatrně vložte do pochvy tak, aby závaží zůstala z vnější strany genitálu.
- 3) Pro vytažení použijte opět úchop prsty, tentokrát za závaží a pomalým tahem trenažér vysuňte z pochvy.
- 4) Trénink je nejučinnější, když se závaží uvedou do plynulého, rytmického švihu kývavými pohyby pánve. Závaží by se měla houpat přibližně 2 až 5 minut, po kterých následuje krátká přestávka asi 1 minuta. Tento proces se opakuje 3 až 5krát.

ÚDRŽBA

Po každém použití trenažér opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Trenažér je plně vodotěsný, takže můžete cvičit ve sprše a také bude nenáročný na čištění.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení trenažér a návod k použití.